

₩ ER-VS11 取扱説明書・料理集




加熱方法と特長

レンジ強


料理のあたためや、生からの調理に使い ます。

食品を中と外から同時にすばやく加熱します。



レンジ弱・(生解凍)

弱めの火加減の必要な、生ものの解凍や 煮込むものなどに使います。 食品を中と外からじんわり加熱します。



もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意4~11
お願い11
各部のなまえとはたらき12~13
本体 ······12
操作部·······13
付属品 ······13
使える容器・使えない容器14

料理集

料理集もくじ 19
調理のコツ 19~23
料理メニュー 24~27

こんなときには

修理を依頼される前に2	2
引っ越しについて2	25

調理の操作のしかた

レンジ(強・弱)	15
生解凍	16

仕様・保証

仕様	30
保証とアフターサービス30・	21

ご使用の後に

お手入れのしかた ………17・18

ご使用の前

安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。



誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示します。



誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示します。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定 される内容を示します。

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を示します。

具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。

左図の場合は「感電注意」を示します。



◇は、禁止 してはいけないこと を示します。

具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。

左図の場合は「分解禁止」を示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。

左図の場合は、「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

ご使用のまえに

⚠危険

分解・改造・修理()をしないこと 火災・感電・けがの原因になります。


修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修 理ご相談センターにご連絡ください。





吸気口、排気口などにピンや針金などの 金属物または異物、指を入れないこと 感電・けがの原因になります。

もし、異物などが中に入ったときは、使用を中止 し、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。






⚠警告

電源は、交流100 Vで、定格15 A以上の コンセントを単独で使用すること

交流100 V以外で使ったり、コンセントを他の器 具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感 電の原因になります。



電源コードや差込みプラグを、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重い物をのせたり、挟み 込んだりしないこと

電源コードが破損し、火災・感電の 原因になります。

電源コードや差込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しないこと

火災・感電の原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理 ご相談センターにご連絡ください。





差込みプラグの刃・刃の取付け面に、 付着したほこりはふき取ること ほこりが付着すると火災の原因 になります。




⚠注意

電源コードや差込みプラグは、排気口 や温度の高いところに近づけないこと 火災・感電の原因になります。





長期間、使用しないときは、差込みプ ラグをコンセントから抜くこと 絶縁劣化により漏電火災の原因になる場合があり ます。





プラグをコンセントから抜く

差込みプラグをコンセントから引き抜 くときは、差込みプラグを持って引き 抜くこと

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災 ・感電の原因になります。



プラグを持って抜く

交流100V以外や、指定された電源 周波数以外では使用しないこと 指定された電源電圧及び周波数以外で使用すると

発火の原因になります。

電源周波数は本体の定格銘板に指定してあります ので確認してください。



(つづく)

安全上のご注意(つづき)

据え付けるとき

使用の前

に

⚠警告

アースを、確実に取り付けること アースを、取り付けないと故障や漏電のときに 感電する原因になります。

アースの取り付けは販売店にご相談ください。





アースを接続する

-ス端子

アース線の接続について

アース線は、本体裏側のアースねじに取り 付けてください。

アース端子付コンセントを使う場合

アース線がアースねじにしっかり接続している ことを確認する。

アース線先端の皮をむき、芯線部をコンセント のアース端子に確実につなぐ。

アース端子付きコンセントがない場合

アース棒(別売り)によるアースを行ってください。

アース棒(部品コード32582118)は別売りです。お買い上げの販売店に依頼しお求 めのうえアース工事(電気工事士資格者によるD種接地工事)をしてください。

次の所には接続できません。

- 水道管…硬質のビニール管を使用して いるものが多く、アースがで きません。
- ガス管…爆発・引火の恐れがあります。
- 電話線のアースや避雷針…落雷のとき 感電の恐れがあります。

次のような場所に据え付ける場合は、必 ずアース工事(電気工事士資格者による D種接地工事)を依頼してください。

- 土間や洗い場の床などの水気のある所
- ●地下室など湿気のある所
- 洗い場所の近くなどの水気のある所
- ●その他水気や湿気のある所

漏電しゃ断器について

水気の多い所に据え付ける場合は、アースのほか、さらに漏電しゃ断器を設 置することが義務づけられています。くわしくは、お買い上げの販売店か、 電気工事店にご相談ください。

⚠警告

燃えやすいもの、熱 に弱いものを本体に 近づけないこと

焦げや、火災の原因になり ます。

たたみ・じゅうたん・テー ブルクロスなどの上に置い たり、カーテンなどを近づ けないでください。



⚠注意

壁との間をあけて置くこと 過熱し火災の原因になります。

右・左・上・後ろのい ずれか1面を開放して 設置してください。

火災・感電の原因にな

ります。



壁との間をあける


水のかかるところや火気 の近くでは使用し ないこと

不安定な場所に置かない こと

落ちたり、倒れたりして、けがを する原因になります。もし地震 などで転倒・落下した場合は、 そのまま使用せずお買い上げの 販売店に点検を依頼してくださ い。本体の落下・転倒を防ぐた めに転倒防止金具(1)が別売り されています。販売店に

ご相談ください。 (部品コード

32582136)



お願い

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。

熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからないようにしてください。

本体の移動の際は気をつけて

電子レンジは構造上、操作部側が重くなっています。移動の際は、すべったり、落として手や足にけがを する恐れがありますので本体の据え付け・移動の際は気をつけてください。

ご使用の前

安全上のご注意(つづき)

据え付けるとき(つづき)

⚠警告

使用前に、包装材はすべて取り除く

取り除かないと運転中に発火し、火災・やけどの 原因になります。







包装用ポリ袋は、幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること 頭からかぶるなど

すると、口や鼻を

ふさぎ窒息 する原因に なります。





使用するとき

⚠警告

調理中に、差込みプラグを抜き差し しないこと

調理中は、十数アンペアの大電流が流れていま すので差込みプラグを抜き差しすると、火花が 発生し、火災・感電の原因になります。





子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わないこと 感電・けが・やけどの原因になります。





⚠注意

衣類・ふきん類の乾燥、食品の乾燥 など、調理以外の目的には使用しな いこと

過熱・異常動作して火災の原因になります。





排気口や、吸気口をふさがないこと 内部の温度があがり、火災の原因になります。






⚠注意

とびらや、庫内に無理な力や衝撃を 加えないこと


変形したところから電波がもれ、人体に障害を あたえる恐れがあります。また、とびらにぶら さがると、本体が倒れて、けがをする原因にな ります。





本体の上に、ものを置いたり、布な どをかぶせたりしないこと

置いたものが過熱し、変形・焦げの原因になり ます。また、発火し火災の原因になります。





庫内や、回転皿(ガラス製)に物をぶ つけたり、衝撃を加えないこと 破損したり、落下したりして、けがの原因に なります。


容器や、茶わんの出し入れのときは、回転皿 のふちに当たらないようにしてください。





とびらに、ものをはさんだまま使用 しないこと

電波がもれ、人体に障害をあたえる恐れがあり ます。また、はさんだものが発火すると、火災 の原因になります。



もし、庫内で食品が燃えたときは、 とびらを開けないこと

とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原因に なります。





● 食品が燃えたときは次の手順で処置してください とびらを閉めたままつまみをもどし、運転 を停止してください。

差込みプラグをコンセントから抜いてください。 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火す るのを待ってください。

鎮火しないときは、水か消火器で消火して ください。

●そのまま使用せずに販売店に点検を依頼し てください。

ご使用の前


に

安全上のご注意(つづき)

⚠注意

庫内が、カラのまま調理しないこと ●本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、

やけどの原因になります。 ●また、長時間加熱後や、少量の食品加熱後も 庫内が熱くなり、やけどの原因になりますので 終了直後は庫内に触れないでください。





飲み物(コーヒー、牛乳、水など)は、 加熱する前にスプーンなどで、よく かきまぜること

ふきこぼれたり、取り出すときの振動で、突然 沸騰し、飛び散ってやけどの原因になります。 (加熱した後は、少し時間をおいて 取り出してください。)



加熱前によくかきまぜる

缶詰、びん詰、レトルト食品、真空 パック入り食品は移し変えること また、鮮度保持剤(脱酸素剤)は取 り除いてから加熱すること。

発火・破裂し、けが・やけどの原 因になります。

食品を移し変える

密封性の高い容器のふたやせんをはず し、皮や殻のある食品は、切れ目 や割れ目を入れること


破裂して、けが・やけどの原因に なります。

ふたをとる 殻に切れ目を入れる

卵は、そのまま加熱しないこと

電子レンジで卵を加熱すると、内部も、同時に 急激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜によ って密閉状態となっているため一気に破裂して、 やけどをする原因になります。また、取り出し た後に突然破裂することもあります。

- ●卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ●ゆで卵は作らない、あたためもしないでくだ さい。





生クリームなど粘りや油脂分の多い 液体は加熱しないこと 取り出すときなどに突然沸騰し、飛び 散ってやけどの原因になります。

ラップをはずすときは、高温の食品や 容器に直接手を触れないこと 高温になっており、やけどの原因に なります。

加熱しすぎないこと

少量の食品(ポップコーン、ミックスベジタブル など) 乾物などは燃えたり、回転皿 (ガラス製)やガラス容器が熱くなり



アルミホイル、金属容器、金串は使わ ないこと

火花が発生し、とびらのガラス割れ などの原因になります。

割れたり、溶ける原因になります。



お手入れのとき

⚠警告

お手入れのときは、差込みプラグを コンセントから抜くこと

感電の原因になります。

手がぬれているときは、よくふいてから差込み プラグを抜き差ししてください。





プラグを抜く

⚠注意

本体の掃除は、差込みプラグを抜き 本体が冷めてから行うこと 感電や、やけどをする恐れがあります。



プラグを抜きさめてから

食品や、肉汁などで汚れたままにし ないこと

バターやチーズ等、油の多い食品が庫内に付着 したまま使用しますと、発煙や発火の原因にな ります。

●付着した場合は、本体が冷めて から必ずふきとってください。



お願い

ミックスベジタブルの少量での解凍加熱はしないでください。 火花の発生や故障の原因になります。




10

各部のなまえとはたらき

本 体





操作部

切換つまみ

調理に合わせて、つまみを回して切換えます。


レンジ強

生からの調理・解凍あたため・料理のあ たためのとき使います。

料理集を参照してください。

レンジ弱・生解凍

煮込むもののときや、生ものの解凍に使い ます。



つまみ


調理時間の設定、生解凍食品の重さ合わせ に使います。

とびらを閉じたまま、つまみを回すと調理 が始まります。


途中で調理を止めるときは、つまみをもと にもどすか、とびらを開いてください。

[庫内側面]

電波の出口を保護します。



[背面]



付属品



必ず回転皿をのせて 使用します。



強い衝撃を与えると割れ、カケの原因になります。 特に容器や茶わんの出し入れの際は気をつけてください。

点字について ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ キーの下に表示しています。 一部の操作キーには点字表示が入っています。

使える容器・使えない容器

耐熱性の高いガラス

容器は電子レンジに

ただし急冷・急熱

で割れることがあ

ただし、金粉、銀粉、

金・銀箔使用の容

器は使わないでく

火花が飛ぶことが

ださい。

最適です。

ります。

使用できる容器







耐熱ガラス容器

陶

ソースバン

日常ご使用の陶磁器 はあらゆる料理のあ たため直しや調理に ご使用になれます。


どんぶり



土なべ

(ポリプロピレン容器など)耐熱性のあるプラスチック容器





14

あります。 耐熱温度が140 以 上のものは使えます。 油分の多い食品な ど高温になるもの には使えません。 また、ふたには熱 に弱いものがあり ますので、はずし てお使いください。

耐熱温度が140 以 上のものは使えます。 油分の多い料理な ど、食品が高温に なるものには使え ません。また、ポ リエチレン製のラ ップは溶けて燃え ることがあります ので使えません。

使用できない容器

金属容器	

雷波を反射し調理 ができません。

アルミホイル	
=	S. A.

容器のふたや調理 品に敷いたり巻い たりするときは、 庫内壁面やとびら 内側のガラスに触 れないようにして



火花がとぶことが あります。



長時間の使用や針 金等を使っている ものは、焦げたり、 燃えたり、スパー クすることがあり ます。



ガラス容器

器

耐熱性がないので 割れます。 特にカットグラス、 強化がラスなどガ ラスの厚みの変化 が大きなもの、ひずみ のあるものは使えま



耐熱性がないので、 ぬりがはがれたり、 ひび割れを起こす ことがあります。



ポリエチレン スチロール フェノール メラミン ユリアなどの樹脂 耐熱温度が140

より低いものは、 発熱したり破損す ることがあります。


耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。

レンジ(強・弱)

例:レンジ強(500W)で3分調理するとき

食品を庫内に入れる

レンジ強に切換つまみを合わ




つまみを回し、調理時間を 合わせる

> 庫内灯が点灯し加熱をはじめる。 2分以内の短い時間に合わせるときは、 いったん右に余分に回してから、逆 に 戻して合わせてください。



調理終了!! チーンと鳴る。



お願い

調理時間は、料理の種類や分量によって異なります。

調理の途中でとびらを開けるのは自由です。とびらを開けることにより、電源が切れるしく みになっています。

とびらを開けたあと、続けて調理したいときは、そのままとびらを閉じると残りの調理が始 まります。

お手入れのしかた

生解凍


まず、食品の重さを計ります。

例:肉類を解凍するとき

食品を庫内に入れる


発泡トレイのままで解凍できます。 詳しくは料理集22ペ-ジを参照ください。 ラップは、はずします。

レンジ弱に切換つまみを合わ **仁** せる



つまみを回し、重さ(g)を) 合わせる

庫内灯が点灯し加熱を始める。





解凍終了!! チーンと鳴る。

お願い

「生解凍」は必ず完全凍結したものをお使いください。一度に解凍できる食品の重さは600gま でです。発泡トレイを使わない場合は、回転皿にペーパータオルを敷き、その上にラップや 袋から出した食品をのせて解凍します。

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

⚠警告

お手入れのときは差込みプラグをコンセ ントから抜くこと

感電の原因になります。

手が、ぬれているときは、よくふいてから差込み プラグを抜き差ししてください。

⚠注意

本体の掃除は、差込みプラグを抜き本体 が冷めてから行うこと 感電や、やけどをする恐れがあります。


● 長時間ご使用にならないときは、差込みプラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、 湿気や、ほこりがかからないようにして、おしまいください。

庫内・とびらの内側

- かたくしぼった、ぬれふきんで ふいてください。
- 庫内底面は、必ず回転台をはず して行ってください。
- 回転台を、はずしたときは、お手 入れ後、確実に回転軸に差し込 んでください。
- 事ちにくい汚れは、ぬれたふき んをのせ汚れをふやかし、30分 くらいしてからふいてください。

キャビネット・とびら

- かたくしぼった、ぬれふきんでふいてください。
- 洗剤を使ったあとは、必ず洗剤分をふきとってください。



回転台・回転皿

- 洗い桶などの中で洗ってください。 流し台に強くあてると、流し台 に傷がつくことがあります。
- スポンジたわしで汚れを落とし、 十分に水気をふきとります。 また、回転皿の汚れが落ちない ときは、水で薄めた漂白剤に一 晩つけてください。
- 回転台を取り付けるときは、回 転軸に確実に差し込んでくださ L1

回転台の取りはずしかた

● 回転台の中央部をつかみ、軽く回しながら少しずつ真上に持 ち上げます。

回転台の周囲を無理に持ち上げて、はずすと回転軸が破損し たり、庫内の塗装がはがれることがあります。

お手入れのしかた(つづき)

お願い

- ●洗剤をお使いになるときは、台所用(野菜、果物、食器、調理用具用)中性洗剤をうすめて 使用してください。
- 次のものは使わないでください。

住宅家具用洗剤

弱アルカリ性・アルカリ性洗剤

弱酸性・酸性洗剤

とびらや、パネルおよび庫内壁面が損傷することがあります。






たわしや、オーブンクリーナー クリームクレンザー ベンジン、シンナー 漂白剤、熱湯など

● 塗装がいたんだり、傷つくことがあります。











- キャビネットや、とびらに水をかけないでください。さびたり、故障することがあります。
- ●庫内や電子レンジ本体の周りは清潔にしてください。虫類が入った場合故障の原因になります。
- 回転軸部へ食品くず等を落とさないでください。 故障することがあります。
- ●庫内は、食品くずや、汁をつけたままにしないでください。 火花や煙が出たり、さびや悪臭が出て故障することが あります。

- ●庫内は、傷つきやすいので、たわしやフォークなど の先のとがったものでこすらないでください。
- ●回転台は使用後、急に冷却しないでください。 変形することがあります。
- ●加熱された回転皿に、急に水をかけないでください。発生する蒸気や、飛沫でやけどの恐れがあります。
- ●回転皿は、落とさないでください。割れることがあります。
- 回転皿は、金属たわしや先のとがったもので、こすらないでください。

COOKING BOOK

もくじ

コツ

電子レンジ	調理のコツ	 19
あたため	室温・冷蔵	 20
あたため	冷凍	 2
あたため	のみもの	 2
生解凍		 22
ゆでもの		 23

お料理を始める前に

掲載の写真は調理後の盛りつけ例です。 料理写真と実物とは、室温・材料・初期温度・電源電圧などにより、仕上がりが異なる場合があります。

メニュー紙

チキンサラダ	24
あさりの酒蒸し	24
帆立のベーコン巻	24
小松菜のごま和え	25
リヨン風ポテト	25
ポークカレー	25
チャーハン	26
赤飯	26
リングケーキ	27
いちごジャム	27
あべかわもち	27

電子レンジ調理のコツ

くり越し加熱を上手に使って

レンジ調理では、加熱終了後食品内部にこもった 熱が、他の調理器具(ガスレンジ)の場合よりも多 く、加熱終了後もこの熱で、加熱されます。これ がくり越し加熱です。くり越し加熱の間は、食品が 乾きやすくなるので、ラップ・ふたをしたままで おきます。

形や大きさ・種類はそろえて

均一に仕上げるために、大きさはそろえましょう。

ラップはふんわりと

ラップは熱に当たると縮む性質を持っています。 ピンと張りすぎると真ん中から破れたり、急激に へこんだりする場合があります。ふんわりと余裕 をもってかけましょう。

食品の分量に合った容器を使って


食品を入れた時、8分目位になる大きさが適当です。

調理時間は分量にほぼ比例

分量が倍になると加熱時間も倍近くになります。

1杯(150g×1)...約1分







加熱しすぎに気をつけて

レンジ加熱では、食品の水分がとび、乾燥したり、 かたくなることがあります。少なめの時間設定で 様子をみながら加熱しましょう。

目安時間として

調理時間は、食品の種類・形・量・大きさ・初温 度・室温などによって多少異なります。料理集に 示されている調理時間は一応の目安です。

食品を取り出すときは

食品を取り出すときは、容器があつくなっている 場合があります。気をつけて取り出してください。

X E

修理を依頼される前に

修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現象	点 検 (処 置)
回転皿が右に回転したり、 左に回転したりする。	回転皿を駆動するモーターが左右どちらにも回転 する性質を持っているためです。料理の出来上が りには影響ありません。
まったく動かない。	停電ではありませんか。 差込みプラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉しませんでしたか。
つまみを回しても加熱されない。	とびらがきちんと閉まっていますか。
回転台が回転しない。	回転台を正しくセットしていますか。 回転台のローラーやローラー接触部に食品カスや 食品汁がついていませんか。

引っ越しについて

電源周波数の変更の有無にかかわらず、必ずアース線を取り付けてください。 (詳しくは、6ページ参照)

電源周波数(Hz:ヘルツ)の異なる地域へ引っ越しのとき

下記部品の交換が必要になりますので、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

(電源周波数は、本体の定格銘板に指定し


てありますので確認ください。)

部品交換については、実費を請求させて いただきます。

部品交換をしないと、電気部品、機械部品 に無理がかかり、火災の原因になったり、 電気絶縁を悪くしたり、振動がはげしく なったりしますのでとくにご注意くださ ll.

交換する部品名:高圧コンデンサ

タイマー 高圧トランス



30

保証とアフター

サー

ビス

電	源	į	交流100V 50Hz-60Hz各専用
定	图格消費電力	1	960W
高	1 周波出力		500W / 190W相当 出力切換
発	振 周 波 数		2450MHz
質	量(重量))	11.5kg
-+	外 用	1	265(高さ)×460(幅)×322(奥行)mm
寸	庫内有交	ከ	192(高さ)×304(幅)×318(奥行)mm
法	丸 皿 直 往	로	272mm
/4	コードの長さ	7	1.4 m
ク	ィイマー時限		15分

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れなどのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 (有料)

365日・24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 別添)

- ●この東芝電子レンジには、保証書を別途添付し ております。
- ●保証書は、必ず、お買い上げ日、販売店名」等 の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取 っていただき内容をよくお読みの後、大切に 保管してください。
- ●この東芝電子レンジの保証期間は、お買い上 げいただいた日から1年です。ただし発振管 (マグネトロン)は2年です。

補修用性能部品の最低保有期間

- 電子レンジの補修用性能部品の最低保有期間 は、製造打ち切り後8年です。この期間は通産 省の指導によるものです。
- 輔修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

出張修理

●29ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず差込みプラグをコン セントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は......

●保証書の規定に従って、販売店が修理させてい ただきます。なお、修理に際しましては、保証書 をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は......

●修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成 されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するた めの料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣			


■ご連絡いただきたい内容......

品 名	電子レンジ		
形 名	ER-VS11		
お買い上げ日	年	月	В
故障の状況	できるだけ具体的に		
ご住所	付近の目印等も合わせてお知 らせください		
お名前	電話番号	訪問希	発望日
便利メモ			
(お買い上げ店名)	電話番号		

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは

●電源周波数が異なる地域へのご転居のときは、 部品交換が必要となります。詳しくは29ページ 「引っ越しについて」を参照ください。





このような 症状は ありませんか?

ご使用の際、

- ●電源コードや差込みプラグが異常 に熱くなる。
- ●調理を開始しても食品が加熱され ない。
- ●自動的に切れないことがある。
- ●使用中に異常な音や臭いが出るこ とがある。
- ●庫内のカバーや壁面が汚れ、スパ ーク(火花)または煙が出ることが ある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

め、差込みプラグを コンセントから抜い て、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理 を依頼してください。 (技術のあるサービス マン以外の人は絶対 にキャビネットをはず さないでください。)

故障や事故防止のた

株式会社東芝

家電機器社 レンジ・調理部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング) その他、詳しくは保証書をご覧ください。

